

??? 質 問 ???	回 答
Y-5000との違いを教えてください。	100V→200Vへの昇圧機能が無くなっておりませんが、重量は39KG→27KGへ軽量になっております。
漏電ブレーカーは付いていますか？	漏電ブレーカーは付いておりません。20Aと30Aの安全ブレーカーが1個ずつついております。
一括で100V50Aとすることはできますか？	一括で100V50Aとすることは出来ません。コンセントの規格により、1つのWコンセントから100V15Aまでしかとすることは出来ません。
防滴型でしょうか？	防滴型ではありません。屋内仕様です。
防滴仕様ではないのでビニールシートなどをかぶせて使用しても良いでしょうか？	ビニールシートなどはかぶせないようにして下さい。ビニールシートなどをかぶせて内部の熱を外部に逃がすことが出来ないため本体内部の温度が上昇して、焼損の原因になります。屋内の必ず風通しの良い場所でお使いください。
取っ手のみの購入は可能ですか？	可能です。
容量はどれくらいですか？	5KVAです。
昇圧も出来ますか？どれくらい出来ますか？	できます。85Vを100Vに昇圧可能です。
8個のコンセントを全部同時に使用しても問題ないですか？	上下のコンセントで15A以内。合計で50Aまででしたらご使用いただけます
絶縁対応ですか？	Y-50は絶縁対応ではありません
取扱説明書を失ってしまいました。送っていただくことはできますか？	お送りすることもできますが、ホームページの「製品案内」の左側のカテゴリから、「変圧器」の中のY-50の中に取扱説明書があります。見ることも印刷することもできますので、ご活用ください。
85V入力の機能はどんな時に使うのですか？	100Vが85Vに落ちている時に、100Vで出力することができる機能です。
一時間定格と連続定格を教えてください。	どちらも50Aです。
100Vのコンセント1個だけ壊れたのですが、交換は可能ですか？	コンセントは8個付いておりますが、すべて上下が一体のWコンセントになっておりますので、交換する際は、上下ともに交換することになります。
電源コードはついていますか？	はい、2mのものがついております。